Liste des paramètres standards

n°	Paramètres	Variables		
0	Nombre de rotation effectuées en 24 heures	1…2000 [sec], 600…1400 [tr/min], en continu, balancier		
1	Nombre de cycle effectués en 24 heures	1…4320		
2	Mode	Tour	Seconde	
3	Sens de rotation	Horaire	Anti-horaire	Alterné
4	Vitesse	3…6 [tr/min]		
5	Arrêt à midi	non, oui, oui précis		
6	Calibrage arrêt midi	en début ou en fin de cycle		
7	Tension moteur initiale	1000…5000 [mV]		
8	Temporisation au démarrage	0…60000 [ms]		
9	Temporisation après calibrage	0…60000 [ms]		

Remontoir.ch c/o BEMRC
C.P. 66 - CH-3966 Chalais

Tél. 00 41 27 458 35 75
Fax 00 41 27 565 45 75

www.remontoir.ch
info@remontoir.ch